

LEGENDA

MATERIAŁY:
01 - 08 - SIĘ W NIEJSTW WG OPISU TECHNICZNEGO

OZNACZENIA:
XXX - KARNIA OZNACZENIA PODCIĄŻENIOWEGO G

W1-P1 - (1-2) WYPUST PODCIĄŻENIOWY (PODCIĄŻEWAR)

W1-K - (1 - 25) WYPUST PODCIĄŻENIOWY (KWARTER)

RURA WYSTĘPNA OZNACZENIA PODCIĄŻENIOWEGO
D1 - Ø140
D2 - Ø140
D3 - Ø140

A - KIERUNEK OZNACZENIA DACHU

WENTYLACJA:
W1 - WENTYLACJA MECHANICZNA
W2 - WENTYLACJA GRAWITACYJNA

WYSIĘTNE DACHOWE: wg proj. wentylacji
W1 - W2 - W3

WYSTĘPNIK OPASZAJĄCY DACH ZRZĄDZENIA NA DACHU (SZCZYTNY)

WENTYLATOR DACHOWY: wg proj. wentylacji
WR1, WR2, WR3, WR4, WR5, WR6, WR7, WR8, WR9, WR10, WR11, WR12, WR13, WR14, WR15, WR16, WR17, WR18, WR19, WR20, WR21, WR22, WR23, WR24, WR25, WR26, WR27, WR28, WR29, WR30, WR31, WR32, WR33, WR34, WR35, WR36, WR37, WR38, WR39, WR40,